



#### ***Termomaten's virkemåde.***

##### **Ladning af Tank.**

Pumpe **P1** starter når kedeltemperaturen kommer over 80°, og stopper når lagertankens temperatur er 2° højere end kedeltemperaturen.

##### **Afladning af Tank.**

Pumpe **P2** starter når Kedeltemp kommer 4° under Tankens temp. og afladningen af Tanken starter.