

8.1 Kontrol af omløbsretning

Ved installation af anlægget, er det vigtigt, at svingarmsmotoren eller spindelmotoren kører den rigtige vej.

For kontrol af svingarmsmotorens omdrejningsretning, skal motor til svingarmen køre mod uret, når man ser ind motor bagfra ved magasinet.

For spindelmotoren er det lettest at sikre sig, at skubberen står et sted mellem de to følere, uden at nogen af følerne er aktiveret. Der er vigtigt, at skubberen står mellem de to følere, da motoren ellers kan køre fast. Derefter kan anlægget startes, og hvis motoren kører den forkerte vej, vil styringen standse med en fejlmelding.

Herefter må forsyningsspændingen til anlægget afbrydes og der byttes 2 faser, for at vende omdrejningsretningen.