
BRUGER INSTRUKTIONER

Display

LCD-skærmen viser aktuelle rumtemperatur. Når setpunktet, via drejeknappen, ændres vises setpunktet.

Indstilling af temperatur

Drej drejeknappen til den ønskede temperatur. Den valgte temperatur blinker nu i LCD displayet.

Efter en kort periode holder displayet op med at blinke og viser den faktiske rumtemperatur igen.

Termostat status (kun ved varmeregulering)

Et flamme symbol lyser når termostaten kalder på varme

Termostat status (kun ved køleregulering)

En snefnug symbol lyser, når termostaten kalder på køling. Hvis dette ses at blinke, er termostat output forsinket i en kort periode for at forhindre skader på kølekompressoren.

Indikator for lav batterispænding

Hvis batteri symbolet blinker i displayet, skal batterierne udskiftes. Batterierne bør udskiftes inden for 15 dage, hvorefter vil termostaten slukke. Hvis dette sker vises "OF" i displayet.



Kontaktfunktion NSB eller ON/OFF

Funktionen af kontakten på undersiden af termostaten har 2 muligheder. Du kan vælge mulighed ved at sætte den anden dip-omskifter i dip-gruppen. Se DIP switch indstillinger.

NSB indstilling

Denne kontakt bruges som natsenkning.

Når kontakten er indstillet til "Sol Symbolet" regulerer termostaten temperaturen via drejeknappen.

Når den er sat til "Måne symbolet", regulerer termostaten 4 °C under temperaturen indstillet via drejeknappen.

Bemærk: Hvis termostaten bruges til at styre køling er termostats reguleringen 4gr højere, med omskifteren i Måne positionen.

ON / OFF-indstillingen

Termostaten bruges som ON / OFF kontrol

Når kontakten er indstillet til "Sol Symbolet" regulerer termostaten temperaturen, som drejeknappen er indstillet på.

Når den er sat til "Måne symbolet" er termostaten slukket og "AF" vises i displayet.
