



Akkumuleringsstank styring:

Hvordan man benytter akkumuleringsstank styringen på en Ekoheat pillefyr.

- Anskaf 2 stk. Ekoheat NTC følere.
- Føler nr. 1 skal monteres i toppen af akkumuleringstanken.
- Føler nr. 2 skal monteres i bunden af akkumuleringstanken.
- Føler nr. 1 skal tilsluttes i klemmen "Indoor" i styringen.
- Føler nr. 2 skal tilsluttes i klemmen "Outdoor" i styringen.
- Pumpen mellem Ekoheat kedlen og akkumuleringstanken skal tilsluttes i klemmen "Pump" i styringen.
- Pumpen mellem akkumuleringstanken og centralvarme systemet (huset), må køre konstant eller styres af en separat termostat. (F.eks. Danfoss KP 77)
- Ekoheat kedlen vil gå i pausestop, når føler nr. 1 vil nå det indstillede set punkt.
- Ekoheat kedlen vil automatisk starte op, når både føler nr. 1 & nr. 2 har nået det indstillede set punkt.
- Føler nr. 1 kan indstilles mellem 50 – 80 gr. (Forudindstillet på 80 gr.)
- Føler nr. 2 kan indstilles mellem 30 – 70 gr. (Forudindstillet på 45 gr.)
- Hvis akkumuleringsstank styringen aktiveres, vil kedlens set punkt automatisk blive hævet til 80 gr.
- Hvis akkumuleringsstank styringen deaktiveres, vil kedlens set punkt automatisk blive resat til 60 gr.
- Ekoheat kedlens set punkt kan altid stilles mellem 40 – 90 gr.

Med venlig hilsen

ekopower.eu
Nature's green energy
Tlf.: 63407050 / Mail: post@ekopower.dk

ekoheat