

# Vejledning til Stoker Styling Pricatech PCT 300 S

Tryk på **MENU** for at komme ind i Menuen.

For at indstille / justere skal teksten for det du vil indstille stå øverst i displayet.

Og med ▲ op eller ▼ ned kan du bladre i menuen.

		<i>Ændring af indstillinger</i>	
<i>Tekst i Display</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Fabriks-indstilling</i>	<i>Ændret-indstilling</i>
DRIFT TIMER	Viser et kort øjeblik det antal timer Stokeren har kørt.		
DANSK DK	Valg af sprog	DK	DK
BRAENDSELSTYPE	TRAEPILLER PRG1 / FLIS PRG2 / DIVERSE PRG3	PRG1	PRG1
KEDEL TEMP	Valg af <b>Setpunkt</b> ( <i>Kedel Temp.</i> ) Gå i Pause ca. 4°C over Setpunkt.	75°C	70 °C
PAUSE TID	Valg af Pause Tid. Tiden imellem kørsel i pause tilstand	030 m	010 m
MAN /AUT	0 = Automatisk kørsel m/ Lambdasonde Manuel kørsel u/ Lambdasonde ( f. eks 020s = 20 sek imellem indkørsel af brændsel )	020 s	020 s
MAN / UDGANG	000 = Alle udgange er stoppet 001 = Indfødningssnegl / 002 = Blæser / 003 = Disp. / 004 = Disp / 005 = Askesnegl / 006 = Røgsuger / 007 = Transportsnegl	000	000
ASKESNEL ON	Valg af Køre tiden for Askesneglen	015 s	015 s
ASKESNEL OFF	Valg af Pause tiden for Askesneglen	030 m	030 m
BRAENDSEL TRIN 0	Valg af Brændsels mængde i Trin 0	0.03 s	0.10 s
BRAENDSEL TRIN 1	Valg af Brændsels mængde i Trin 1	0.06 s	0.20 s
BRAENDSEL TRIN 2	Valg af Brændsels mængde i Trin 2	0.13 s	0.40 s
BRAENDSEL TRIN 3	Valg af Brændsels mængde i Trin 3	0.26 s	0.80 s
For at komme ud af menuen. Tryk samtidig på <b>OPSTART &amp; MENU</b> indtil displayet viser <b>VENT</b>			
For at komme videre til den udvidede programmering.			
Tryk på <b>OPSTART</b> og dernæst på pil ▼ ned. <b>Hold dem inde indtil billedet skifter.</b>			
BLAESER TRIN 0	Valg af Blæser hastighed i Trin 0	025	0.10
BLAESER TRIN 1	Valg af Blæser hastighed i Trin 1	025	0.20
BLAESER TRIN 2	Valg af Blæser hastighed i Trin 2	040	0.40
BLAESER TRIN 3	Valg af Blæser hastighed i Trin 3	080	0.70
OPSTARTS TID	Valg af hvor lang tid der kan køres i Opstart	015 m	060 m
OPSTARTS BLAESER	Blæser hastighed i Opstart	050	070
PAUSE BLAESER	Blæser hastighed i Pause	020	020
PAUSE BLAESER TID	Tiden hvor blæseren køre hver gang der har været PAUSE fyring	010 s	010 s
PAUSE BRAENDSEL	Brændsels mængde ved Pause fyring	1.00 s	2.00 s
START PORTION	Brændsels mængde ved start fra pause / Opstart	2.50 s	1.06
EFTERLØB	Tiden Indfødningssneglen skal køre ved Pause / Stop / Overkog	001 s	001 s
KEDEL TEMP HYS.	Antal grader Kedlen går under Setpunkt inden den starter fra Pause.	003	12 °C
MOTOR 3	Denne funktion kører sammen med Efterløb funktionen. Hvis der står 150 i displayet kører Indfødningssneglen 50 % længere end Transportsneglen.	100%	100 %
VIS DRIFT PAUSE	Vis drift pause	000	000
For at komme ud af menuen. Tryk samtidig på <b>OPSTART &amp; MENU</b> indtil displayet viser <b>VENT</b>			
Komme tilbage til Fabriksindstilling. <b>Stop Stoker</b> og tryk samtidig på ▲ op og ▼ ned og <b>Start Stoker</b>			