se - HyperTerminal
Ring op
Overfør
Hjælp
1
Beskrivelse af forbindelse
Ny forbindelse
Skriv et navn, og vælg et ikon for forbindelsen:
Navn:
test
Ikon:
OK
Annuller
Opret en ny forbindelse kald den hvad du vil
udt
Autogenkend
Automatisk identil
RUL
CAPS
NUM
Hent
Udskriv ekko


test - HyperTerminal
Filer Rediger Vis Ring op Overfør Hjælp
2
Opret forbindelse til
test
Skriv detaljer om det telefonnummer, du vil ringe til:
Land/område: Danmark (45)
Områdenummer:
Telefonnummer:
Opret forbindelse via: COM1
COM1
COM3
TCP/IP (Winsock)
Vælg den port du har styringen tilsluttet
Forbindelsen er afbrudt
Autogenkend
Automatisk identif
RUL
CAPS
NUM
Hent
Udskriv ekko


Egenskaber for COM3
Portindstillinger
3
Bit pr. sekund: 9600
Databit: 8
Paritet: Ingen
Stopbit: 1
Flow-styring: Ingen
Gendan standarder
OK
Annuller
Anvend
9600 1 N 1 N
Vælg baud rate samt data type
Forbindelsen er afbrudt
Autogenkend
Automatisk identil
RUL
CAPS
NUM
Hent
Udskriv ekko


test - HyperTerminal
Filer Rediger Vis Ring op Overfør Hjælp
Opsætning
4
Rør af og på
Det er nu sommetider nødvendig at rør på (off line)
Ind i opsætning og svare ok til de opsætninger fra
før
Således Auto baud ændres til 9600 1n1
og derefter rør af
Baud rate
Det kan sommetider være nødvendig at gå i
opsæt og skifte til Flow Hardwære
gå online og ofline og ændre til Ingen igen
That is Windoze world ;-))
Tilsluttet 00:00:06
Autogenkend
Automatisk identil RUL
CAPS
NUM
Hent
Udskriv ekko

test - HyperTerminal
Filer
Rediger
Vis
Ring op
Overfør
Hjælp
Send fil...
Modtag fil...
Hent tekst...
Send tekstfil...
Hent til printer
5
Vælg Send tekst fil
Sender en tekstfil til fjerncomputeren


test - HyperTerminal
Send tekstfil
6
Søg i:
Dokumenter
send
Seneste dokumenter
Skrivebord
Dokumenter
Denne computer
Netværkssteder
Vælg filen send.txt
Denne fil sender data til styring
som så gerne skulle svare tilbage med forbrugs data
Filnavn:
send
Filtype:
Tekstfil (*.txt)
Åbn
Annuller
Forbindelsen er afbrudt
Autogenkend
9600 8-N-1
RUL
CAPS
NUM
Hent
Udskriv ekko


test - HyperTerminal
Filer Rediger Vis Ring op Overfør Hjælp
37 59 625 27 108 154 93 15380 1081 0 64 139 1260 1
360 286 5 4
Hvis det virker skulle du gerne modtage noget ala dette
Effekt , Kw kedel temp osv...
Tilsluttet 00:00:49
Autogenkend
9600 8-N-1
RUL
CAPS
NUM
Hent
Udskriv ekko