



1
Gør en hjælperliste fast i vater langs væggene i hele rummet. Listens placering afgør, hvor høj hulkelen skal være. For at sikre at hulkelen bliver tilstrækkelig stærk, skal listen være minimum 10 mm tyk.



2
Bland forskellige farver knuste marmorsten (her hvide og mørkegrå) sammen i det ønskede forhold. Bland godt med et piskeris.



Terrazzogulve er hastigt på vej ind i varmen igen. Og det er godt nyt. For gulvene er både billige, slidstærke og nu også til at lægge selv.

TIP

Terrazzo i mange farver

Hvide, grå og sorte sten er den mest brugte kombination til terrazzogulve. Men har du mod på lidt mere spræl, kan det nemt lade sig gøre. Knuste marmorsten findes nemlig også i en række forskellige farver.

Her er blandingen af hvide og mørkegrå marmorsten 3 til 1. Denne sammensætning giver et lyst og let resultat.



Her er alt, hvad der skal bruges. Der går 15 kilo terrazzosten og 5-7 kilo cement til 1 m² gulv. Materialerne er meget billige. Prisen for et 5 m² stort badeværelsesgulv er blot cirka 500 kr.



Bland cementen med vand (start med lidt vand og spæd op undervejs), så massen får konsistens som tyk plastmaling. Tilsæt stenene lidt efter lidt, indtil massen er som kogt havregrød, og bland det hele grundigt.



Stænk vand på gulvet, så det bliver let fugtigt, og fordel terrazzomassen jævnt ud over gulvet i et maksimalt halvanden cm tykt lag. Brug en lille pind som målestok for at sikre, at laget får en ensartet tykkelse overalt.

Terrazzogulvet, du selv kan støbe

Vi afliver myten om, at kun professionelle håndværkere kan lægge et terrazzogulv. Selve lægningen af gulvet er der ingen ben i. Og går du systematisk og tålmodigt til værks med slibningen, får du et flot resultat. Vi har kigget en fagmand over skulderen og giver her de gode råd og tips videre.

Godt værktøj og tålmodighed er kodeordene. Til gengæld koster materialerne næsten ingenting. Til det 5 m² store gulv, som her er lagt, løber materialerne blot op i cirka 500 kroner.

Selve lægningen af gulvet er hurtigt gjort, men det efterfølgende slibearbejde er en støvende og langsommelig affære. Der skal slibes grundigt og nøjagtigt ad flere omgange. Til gengæld er belønningen en smuk og glat overflade.

Terrazzo-massen egner sig i øvrigt til andet end gulve. Også på bordplader og vinduesplader kan du få et smukt resultat. Arbejdsgangen er den samme, hvad enten det gælder et stort gulv eller en lille vinduesplade, men sidstnævnte opgave er naturligvis mere overskuelig.

Før du går i gang

Før at sikre at gulvet får præcist den sammensætning

af hvid cement og mørke og lyse marmorstumper, som du vil have, er det en god idé at lave en prøveblanding, inden du går i gang med at lægge selve gulvet. Først når blandingen er hærdet, og du har slebet efter, kan du få et retvisende indtryk af, hvordan det endelige resultat bliver.

Terrazzo-massen skal lægges på en på forhånd planlagt

overflade. Og skal du lægge den på et badeværelsesgulv som her, er det vigtigt, at du først sikrer dig, at gulvet er forsynet med det rigtige fald.

Slibning ad to omgange

Når terrazzo-massen er lagt, og den er glattet pænt ud, skal den dækkes over med plast. Herefter skal gulvet

Grundig slibning er alfa og omega ... ►



Fugt overfladen godt, når et stykke terrazzo er lagt, og jævn det plant med et stålbræt. Til større flader er det en fordel at tromle terrazzoen på.



Fyld hulkelen ud med en murerske, og lad den "sætte" sig lidt. Form den så med en stålrolle (eller en malerrulle med hård plastoverflade).



TIP

Godt værktøj er vigtigt

Solidt og kraftigt værktøj er forudsætningen for et godt resultat. Derfor anbefaler vi, at du låner eller køber et piskeris til blandedarbejdet og en vinkelsliber med støvsuger og masser af power til slibningen. Desuden kan du med fordel investere i en diamantskive til slibemaskinen, da det gør det omstændelige slibearbejde betydeligt lettere.

9

Dæk lufthuller med cement, og lad den hærde. Bland lidt betonklæber i, så hæfter cementen rigtig godt.

hærde i 48 timer. Når massen er hærdet, og når du har overstået den indledende grovslibning, vil du opdage, at der er kommet en række lufthuller i overfladen. Dem skal du dække ved at smøre et tyndt lag cement ud over hele gulvet.



Her er vinkelsliberen forsynet med en hjemmelavet "ring" af skumplast. Så støver slibearbejdet ikke så meget. Brug en almindelig slibeskive til gulvet, mens en skive på en fleksibel gummiskive er bedst til hulkeslen.

Cementlaget skal overdækkes med plast i et døgn, hvorefter du kan begynde at finslibe.

Til grovslibningen skal du starte med en diamantskive på vinkelsliberen – og derefter en almindelig slibeskive, korn 60. Til finslibningen kan du

bruge korn 60-120. Jo højere kornkoncentration slibeskiven har, jo glattere bliver gulvet.

Tør- eller vådslibning

Terrazzogulve kan både tør- og vådslibes. Til sidstnævnte



7 En vinkelsliber med diamantskive gør det indledende grove slibearbejde. Slib herefter med almindelige slibeskiver (korn 60).



8 For at komme ordentligt til, når hulkelen skal slibes, skal du forsyne vinkelsliberen med en slibeskive på en fleksibel gummiskive.



11 Til hulkelens kanter er en lamelsliber på boremaskinen mest velegnet, mens du kommer bedst ind i hjørnerne med en slibestift (også kaldet en karborundumsten), der sættes på din boremaskine.

TIP

Sådan polerer du gulvet

Et færdigslebet terrazzogulv skal mættes med vand og sæbespån. Så bliver det smudsafvisende. Du må aldrig bruge kalkfjerner, syre eller eddike på terrazzo. Det kan gulvet ikke tåle. Overfladen kan dog blive glat på grund af for meget sæbe. Men hvis du bruger spån og grundrensemiddel på skift til rengøringen, kan gulvet holdes mættet med sæbe uden at blive glat.

Når der er trin til brusenichen



I dette badeværelse er der et lille trin ned til brusenichen. Derfor skal der bruges et lille bræt til at sikre, at massen bliver, hvor den skal. Brættet holdes op mod terrazzomassen, der får lov at "sætte" sig lidt, før brættet fjernes.

metode anvender man vand til slibningen. Vores fagmand anbefaler dog tørslibning, selv om det støver en del. Og det gør han af flere årsager.

Ved vådslibning udvikles "slam" i stedet for støv, og denne masse kan i værste

fald sætte sig fast og stoppe gulv-afløbet. "Slammet" gør det også sværere at følge med i, hvor langt man er kommet.

Til gengæld stiller tørslibningen store krav til den støvsuger, der er forbundet med vinkelsliberen. ■