

#SETMOBIL xxxxxxxx	Mobil nr. som skal modtage beskeder skal være 8 tal (EPROM)
#GETMOBIL	Se mobil nr. i EPROM
#GETTEMP	Modtag en besked med fremløbstemperaturen.
#SETTIMETEMP xxx	Sæt tid i mellem temperatur målinger 1-120 sekunder gemmes i EPROM.
#GETTIMETEMP	Modtag en besked med tid i mellem temperatur målinger.
#SETMINTEMP xxx	Sæt alarm minimum fremløbstemperatur 0-130 grader gemmes i EPROM.
#GETMINTEMP	Modtag en besked minimum fremløbstemperatur.
#SETMAXTEMP xxx	Sæt alarm maximum fremløbstemperatur 0-130 grader gemmes i EPROM.
#GETMAXTEMP	Modtag en besked maximum fremløbstemperatur.