

- 15. Udeføler
- 16. udlufter
- 19.1 3 vejsventil VXV
- 19.2 3 vejsventil VXV
- 20. Flexible slanger
- 31. Relæ Kontaktorsæt
- 35. Cirkulationspumpe Varmekreds
- 38. Cirkulationspumpe/ladepumpe
- 43. Shuntventil
- 44. Afspærringsventil
- 52. Sikkerhedsventil
- 56. Returføler varmekreds 2
- 63. Snavssamler
- 76. Aftapningsventil
- 81. Strengreguleringsventil
- 85. Ekspansionsbeholder
- 88. Varmtvandsføler
- 89. Fremløbsføler varmekreds 1
- 90. Fremløbsføler varmekreds 2
- 91. Topføler solfanger
- 92. Bundføler beholder
- 95. Returføler varmekreds 1
- T1. Topføler solfanger (rød)
- T2. Bundføler beholder
- T3. Topføler beholder
- T4. Beholderføler midt

Husk at montere skoldnings-  
Sikring til varmt vand

